

DEMTRUK



Les chariots DEMTRUK permettent de charger et de décharger les véhicules de tous types avec des produits tels que des machines à café, des fours, des caisses enregistreuses, des photocopieurs des caisses d'outils, etc...

Ils sont des éléments mécaniques évitant le port de charges pendant les phases d'interaction avec les véhicules. Destinés aux ouvriers travaillant dans les société de service, ils seront leurs meilleurs alliés pour intervenir rapidement et ergonomiquement sur les lieux de leurs prestations.



Les Kits DEM TRUK sont disponibles en 2 versions : 1 version légère acceptant des charges de 150 kg et une version « Heavy Duty » pour des poids jusqu'à 200 kg.

Ces kit comprennent :

- Une base roulante pliante avec équerres de pose-plateau réglables en hauteur. Cette base est équipée de 2 roues fixes avec frein et 2 roulettes pivotantes. Elle possède aussi un indexage du plateau sur les équerres pour plus de sécurité pendant le déplacement.
- Un plateau supérieur muni d'une rallonge amovible. Une poignée de verrouillage du plateau sur la base roulante. 2 rangées de rouleaux pour le roulage sur le plancher du véhicule. 4 emplacement d'ancrage de sangles. 2 Galets « pousse porte » ou « protège murs ».
- 2 Sangles avec boucle de serrage et crochets d'ancrages.
- 1 manuel d'utilisation et CE.



1. Le chariot complet roule au sol comme un chariot traditionnel avec sa charge.
2. La partie supérieur du plateau se trouve en déport au-dessus du plancher de votre véhicule.
3. Basculement du plateau pour mettre en contact les rouleaux avants (sous le plateau) avec le plancher du véhicule.
4. Pousser les poignées vers l'avant pour faire rouler ses rouleaux en maintenant les poignées pour accompagner la descente sur le plancher.
5. Plier la base roulante externe pour la remettre à l'intérieur du véhicule.



Designation	Capacité Kg	Dimensions plateau (mm)	Dimensions hors tout (mm)
Kit Lite	150	600 x 850	1110/1370 x 660
Kit Heavy Duty	200	660 x 850	1110/1370 x 600